

	KARAKTERISTIKE VOZILA • Uzrast deteta/djeteta: od 37 meseci/mjeseci • 2 Elektromotora • Baterija: 2 x 6V4AH • Punjač: ulaz AC 220V, izlaz DC 12V • Dimenzije vozila: 116 x 70 x 55 cm • Dimenzije pakovanja: 115 x 63 x 43 cm • Težina: 20,1 kg bruto 16,3 kg neto • Težina korisnika: maksimalno 30 kg	DELOVI/DIJELOVI VOZILA • Telo/Tijelo vozila - 1 kom • Prednji točkovi – 2 kom • Zadnji točkovi – 2 kom • Ratkapna - 4 kom • Kesica sa šrafovim – 1 kom • Šoferšajbna – 1 kom • Retrovizori – 2 kom • Sedište/Sjedište – 1 kom • Volan – 1 kom • Punjač – 1 kom • Daljinski upravljač – 1 kom
--	---	---

O VAŠEM NOVOM VOZILU

Ovo vozilo na akumulator će pružiti vašem detetu/djetetu kilometre udobne vožnje i uživanja. Zbog vaše, kao i bezbednosti vašeg deteta/djeteta, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja, kao i da sačuvate uputstvo zbog eventualnih informacija koje će vam biti potrebne u budućnosti.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU I PREVENCIJU OD MOGUĆIH POVREDA

- Dete/Djete mora da bude u prisustvu odraslih osoba u bezbednom/bezbjednom ambijentu prilikom vožnje. Uvek morate da imate dete/djete u vidokrugu kada koristi vozilo! Nikada ne ostavljajte dete/djete bez nadzora odrasle osobe kada koristi vozilo.
- Nikada ne koristite vozilo na javnom putu, blizu drugih motornih vozila, na neravnoj i travnatoj površini, blizu stepenica, bazena ili drugih vodenih površina, na uzbrdicama, nizbrdicama i na neravninama.
- Nikada ne koristite vozilo u mraku. Dete/Djete može da doživi sudar i da se povredi! Dete/Djete sme/ smije da vozi samo na dnevnom svetlu/svjetlu ili na površini koja je dobro osvetljena.
- Zabranjeno je da koristite punjač ili baterije koje nisu adekvatne! Takođe ne smete/smijete dodavati druge elektronske komponente!
- Dete/ Djete uvek mora biti u sedištu/sjedištu i vezano sigurnosnim pojasom (za one modele koji imaju pojas) prilikom korišćenja vozila.
- Nemojte dozvoliti drugoj deci/djaci da dodiruju točkove ili da budu blizu vozila kada je u pokretu.
- Vozilo koristite isključivo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini.
- Ovo vozilo nema kočnice! Nemojte koristiti vozilo na uzbrdicama i nizbrdicama.
- Dete/Djete uvek mora da ima obuču kada koristi vozilo.
- Periodično proverite/proverite točkove i kontakte na vozilu.
- **Nije pogodno za decu/djecu mlađu od 36 meseci**



VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJI I ELEKTRONICI

- Samo odrasla osoba sme/smije rukovati punjačem i puniti baterije.
- Koristite samo originalne baterije koje su namenjene za ovu vrstu vozila.
- Baterije koje nisu predviđene za punjenje ne smete/smijete koristiti.
- Nemojte mešati nove i istrošene baterije. Nemojte koristiti različite tipove baterija.
- Kada priključujete baterije posebno obratite pažnju na polaritet, jer može doći do kratkog spoja i oštećenja elektronike.
- Kada ne koristite vozilo duže vreme, preporuka je da otkočite i izvadite baterije iz vozila.
- Potrošene baterije obavezno izvadite iz vozila i reciklirajte. Pažljivo rukujte sa baterijama.
- Nikada nemojte da kratko spojite izlaze na bateriji.
- Za punjenje baterija koristite isključivo originalni punjač.
- Baterije, punjač i elektronika vozila nikako ne sme/smije doći u kontakt sa vlagom ili vodom.

VEOMA VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE – OBAVEZNO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE ISTIH

- Pre korišćenja i montiranja obavezno pročitate uputstvo i pridržavajte se istog.
- Isključivo odrasla osoba vrši montažu vozila i punjenje baterije. Nakon punjenja obavezno isključite punjač.
- Prilikom montaže ne zatežite previše matice na točkovima da se elektromotor ne bi preopteretio.
- Vozilo ima sitne delove/dijelove koje mala deca/djeca mogu odlomiti i progutati, ne ostavljajte decu/djecu bez nadzora.
- Prilikom vožnje dete/djete mora biti pod nadzorom odrasle osobe, mora sedeti u sedištu/sjedištu i mora biti vezano pojasom (za modele gde postoji pojas).
- Obavezno koristite originalni punjač i bateriju koji ste dobili uz vozilo. Ne koristite baterije koje nisu adekvatne.
- Uvek zaustavite vozilo kada menjate brzinu ili smer kretanja kako se dete/dijete ne bi povredilo i kako ne bi oštetili vozilo.
- Voda i vlaga mogu da oštete elektroniku, baterije i punjač, ne izlažite vozilo vodi i vlažnim uslovima.
- Vozilo se koristi samo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini.
- Zabranjeno koristiti vozilo na ulici, trotoarima, blizu stepenica i bazena, na neravninama, uzbrdicama, nizbrdicama i drugim opasnim mestima/mjestima.
- Vozilo je zabranjeno prati i kvasiti zbog prisustva elektronike, održava se isključivo čistom suvom krpom.
- Ne izlažite vozilo visokim i niskim temperaturama, možete ga trajno oštetiti.
- Proizvod nije namenjen za profesionalnu upotrebu i iznajmljivanje!

UPUTSTVO ZA MONTAŽU VOZILA (MONTAŽU RADITE NAVEDENIM REDOSLEDOM)

1. MONTAŽA VOLANA

Redosled montaže: 1. Povežite konektor za elektroniku na volanu 2. Poravnajte volan i ubacite ga u ležište 3. Blago pritisnite volan dok ne upadne u ležište i dok dva crna dugmeta ne blokiraju volan

2. MONTAŽA TOČKOVA

Redosled montaže: 1. Na prednju osovinu nabacite prednje točkove i podloške - redosled montaže: podloška-točak-podloška 2. Ubacite osigurač u predviđenu rupicu na osovini i raširite ga 3. Na zadnju osovinu montirate zadnje točkove i podloške - redosled montaže elektromotor-točak-podloška 4. Ubacite osigurač u predviđenu rupicu na osovini i raširite ga 5. Poravnajte ratkapne sa rupicama na točkovima i blago pritisnite dok ne upadnu u ležište

3. MONTAŽA RETROVIZORA

Redosled montaže: 1. Ubacite retrovizore u predviđene rupe i lagano pritisnite dok ne upadnu u ležište

4. POVEZIVANJE BATERIJE

Redosled montaže: 1. Baterija se nalazi ispod sedišta/sjedišta. 2. Sa crvenog konektora na bateriji skinite zaštitnu kapicu 3. Crna žica je već povezana i nju ne dirajte 4. Crvenu žicu povežite na crveni konektor na bateriji

5. MONTAŽA SEDIŠTA/SJEDIŠTA

Redosled montaže: 1. Odšrafite bočne šrafove koji drže sedišta/sjedište 2. Ubacite zadnji deo sedišta/sjedišta u predviđene držače na zadnjoj strani vozila 3. Poravnajte bočne rupe na sedištu/sjedišta i zašrafite šrafove

SINHRONIZACIJA I KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Redosled: 1. Postavite baterije od 1.5V (AAA) u daljinski upravljač, 2. U zavisnosti od modela postoje dva načina sinhronizacije (A i B): A. Kada upalite auto daljinski se automatski sinhronizuje B. Ugasite auto – Na daljinskom pritisnete istovremeno dugmad za napred/naprijed i nazad i držite pritisnuto (lampica treperi) – Upalite auto – Kada lampica na daljinskom prestane da treperi auto je sinhronizovan 3. Na daljinskom upravljaču se nalaze tasteri za upravljanje, kontrolu brzine i taster za zaustavljanje vozila, 4. Prilikom upravljanja na daljinu papučica u vozilu za kretanje nije aktivna 5. Na daljinskom postoji dugme za parkiranje auta, kada je aktivirana sve kontrole na autu su blokirane dok se dugme ponovo ne pritisne.

PUNJENJE BATERIJE

- Isključivo odrasla osoba sme/smije puniti bateriju vozila. Prilikom punjenja vozilo mora biti isključeno i dete/djete ne sme biti na vozilu ili u blizini.
- Kada vozilo počne da se kreće sporije obavezno dopunite bateriju. Nemojte dozvoliti da se baterija skroz isprazni.
- Priključite punjač u ulaz za punjenje pored sedišta/sjedišta. Priključite punjač u izvor napajanja. Baterija će početi da se puni.
- **Baterija se puni od 8 – 12 sati.**
- Nikada ne ostavljajte vozilo na punjaču bez nadzora. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz vozila i iz utičnice.
- Bateriju obavezno dopuniti jednom u mesec/mjesec dana. Kada se vozilo duže vremena ne koristi obavezno otkočiti bateriju iz strujnog kola.
- Kada se vozilo ne koristi, obavezno mora biti isključeno.

REDOVNO ODRŽAVANJE VOZILA

- Odgovornost roditelja ili druge odrasle osobe je da prover/proveri ispravnost vozila i svih njegovih delova/djelova pre svakog korišćenja.
- Proverite/proverite ispravnost baterije, punjača, kabela, točkova, prekidača i dr.
- Pogledajte da nije oštećen, polomljen ili otpao neki deo/dio vozila da ne bi došlo do povređivanja deteta/djeteta.
- Vozilo se ne sme/smije koristiti dok se ne otkloni neispravnost bilo kog dela.
- Vozilo ne ostavljajte napolju kako ne bi došlo u direktan kontakt sa vodom ili vlagom.
- Vozilo ne smete/smijete izlagati visokoj i niskoj temperaturi.
- Ne koristite vodu, sapun ili druga sredstva za pranje, za održavanje koristite samo suhu krpu.
- Ne koristite vozilo po kiši ili snegu/snijegu, jer voda i vlaga mogu oštetiti elektro motor i druge elektronske komponente.
- Ne koristite vozilo po pesku, blatu ili šljunku jer možete oštetiti elektronske komponente vozila.