

DELFINO
SAFARI

- Predviđeno je za decu uzrasta 3-4 godina
- Maksimalna težina korisnika: 25 kg
- Isključivo odrasla osoba vrši montažu
- Pre korišćenja i montiranja, molimo vas, da obavezno pročitate uputstvo!
- Za sklapanje motora za decu potrebno vam je alat koji nije deo paketa.
- Molimo Vas da sačuvate uputstvo, jer sadrži veoma važne informacije.
- Pre prvog korišćenja, punite baterije 4 sata. **Nemojte puniti bateriju duže od 8h.**
- **Obavezno koristite originalni punjač koji ste dobili uz vozilo.**

O VAŠEM NOVOM VOZILU

Ovaj motor na akumulator će pružiti vašem detetu kilometre udobne vožnje i uživanja. Zbog vaše, kao i bezbednosti vašeg deteta, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja, kao i da sačuvate uputstvo zbog eventualnih informacija koje će vam biti potrebne u budućnosti.

Obavezno sledite sva uputstva i pridržavajte se istih, jer su veoma važna za bezbednost i pravilno korišćenje vozila.

SPECIFIKACIJA

- Uzrast deteta: 3-4 godina
- 1WD - Baterija: 6V 4,5 AH
- Vreme punjenja: oko 4 h
- Vreme vožnje sa punom baterijom: oko 1h
- Punjač: ulaz AC 220V, izlaz DC 6V 1000mA
- Težina korisnika: maksimalno 25 kg
- Dimenzije vozila: 65 x 38 x 48 cm
- Brzina vozila: oko 4,5 km/h

VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJI

- Baterije koje nisu predviđene za punjenje, nikako ne smete puniti
- Ako se koriste baterije koje su predviđene za punjenje, samo odrasla osoba sme rukovati punjačem i puniti baterije
- Koristite samo originalne baterije koje su namenjene za ovu vrstu vozila
- Nemojte mešati nove i istrošene baterije. Nemojte koristiti različite tipove baterija: alkalne, karbon-cink ili nikl-kadmijum
- Kada priključujete baterije, posebno obratite pažnju na polaritet, jer može doći do oštećenja
- Kada ne koristite baterije duže vreme, preporuka je da ih izvadite iz vozila. Potrošene baterije obavezno izvadite iz vozila. Pažljivo rukujte sa baterijama.
- Nikada nemojte da kratko spojite izlaze na bateriji.

DELOVI VOZILA

1. Telo vozila - 1 kom
2. Sedište – 1 kom
3. Volan - 1 kom
4. Prednja viljuška - 1 kom
5. Elektromotor - 1 kom
6. Prednji branik – 1 kom
7. Točkovi – 4 kom
8. Kapice za točkove – 4 kom
9. Punjač – 1 kom
10. Kesica sa sitnim delovima – 1 kom
11. Šipka za točkove – 2 kom
12. Volan – 1 kom
13. Retrovizori – 2 kom
14. Papir sa stikerima – 1 kom
15. Upustvo – 1 kom

UPOZORENJE!

- **Nije predviđeno za decu mlađu od 3 god!**
- **Samо odrasla osoba sme da vrši montiranje vozila i punjenje baterije!**

BEZBEDNOST

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU

- Dete mora da bude u bezbednom ambijentu prilikom vožnje
- Nikada ne koristite vozilo na putu, blizu drugih motornih vozila, na neravnoj i travnatoj površini, blizu stepenica, bazena ili drugih vodenih površina
- Vozilo koristite isključivo na ravnoj površini
- Nikada ne koristite vozilo u mraku. Dete može da doživi sudar i da se povredi! Dete sme da vozi samo na dnevnom svetlu ili na površini koja je dobro osvetljena!
- Zabranjeno je da koristite punjač ili baterije koje nisu adekvatne! Takođe ne smete dodavati druge elektronske komponente!
- Periodično proverite točkove i kontakte na vozilu!
- Nemojte dozvoliti drugoj deci da dodiruju točkove ili da budu blizu vozila kada je u pokretu!

PREVENCIJA OD MOGUĆIH POVREDA

- Nikada ne ostavljajte dete samo kada koristi vozilo, bez nadzora odrasle osobe. Prisustvo odrasle osobe je obavezno! Uvek morate da imate dete u vidokrugu kada koristi vozilo!
- Vozilo za decu se koristi sa posebnom pažnjom, kako ne bi došlo do pada ili sudara, pri čemu može doći do povrede deteta ili treće osobe!
- Nikada ne koristite vozilo na putu, blizu automobila ili drugih vozila, blizu stepenica, bazena ili drugih vodenih površina
- Dete uvek mora da ima obuću kada koristi vozilo!
- Dete uvek mora biti u sedištu!
- Ne koristite vozilo u saobraćaju!
- Ovo vozilo nije predviđeno za decu mlađu od 36 meseci, s obzirom na maksimalnu brzinu kojom može da se kreće!
- Maksimalna težina korisnika je 25kg!
- Ovo vozilo nema kočnice!

VAŽNE NAPOMENE

- **UVEK ZAUŠTAVITE VOZILO KADA MENJATE BRZINU ILI SMER KRETANJA, KAKO GA NE BISTE OŠTETILI!**
- **BATERIJA SE PUNI DO 8 SATI. VISOKE I NISKE TEMPERATURE TRAJNO OŠTEĆUJU BATERIJU!**
- **VODA I VLAGA MOGU DA OŠTETE VOZILO!**
- **KADA VOZI DETE MORA BITI U PRISUSTVU ODRASLE OSOBE!**

UPUTSTVO ZA MONTAŽU VOZILA (MONTAŽU RADITE NAVEDENIM REDOSLEDOM)

1. MONTIRANJE ZADNJIH TOČKOVA

Zadnji točkovi se montiraju na dužu šipku. Pre montaže nabaciti gumene obloge na gazište točka. Redosled montaže: 1. Na šipku nabaciti točak koji ide u elektromotor 2. Šipku provući kroz zadnji deo tela vozila tako da točak legne na elektromotor 3. Nabaciti plastični odbojnik na drugi točak pa zajedno sa točkom provući kroz šipku 4. Na krajeve šipke staviti osigurače (osigurači se nakucavaju na šipku pomoću priložene pomoćne alatke) 5. Nabaciti zaštitne kapice na točkove

2. MONTIRANJE PREDNJIH TOČKOVA

Prednji točkovi se montiraju na kraću šipku. Pre montaže nabaciti gumene obloge na gazište točka. Redosled montaže: 1. Na šipku nabaciti jedan točak 2. Šipku provući kroz prednju viljušku 3. Na drugi kraj šipke nabaciti drugi točak 4. Na krajeve šipke staviti osigurače (osigurači se nakucavaju na šipku pomoću priložene pomoćne alatke) 5. Nabaciti zaštitne kapice na točkove

3. MONTIRANJE VILJUŠKE, PREDNJEG BRANIKA I UPRAVLJAČA

Redosled montaže: 1. Kroz telo motora provući viljušku sa namontiranim točkovima 2. Povezati priključak za struju iz tela motora sa priključkom na prednjem braniku. 3. Namontirati prednji branik na telo i viljušku. 4. Pričvrstiti pedjni branik šrafovima na telo motora (4 štafa). 5. Na upravljač namontirati retrovizore i pričvrstiti ih šrafovima. 6. Namontirati upravljač na telo i viljušku i pričvrstiti ga priloženim šrafom i maticom

4. POSTAVLJANJE SITKERA

Na priloženom papiru sa stikerima su svi stikeri koje treba zlepiti na predviđene pozicije na motoru

5. POVEZIVANJE BATERIJE I ELEKTROMOTORA

Redosled montaže: 1. Baterija se nalazi ispod sedišta i nije povezana na oba kraja 2. Crna žica je već priključena i ne smete je dirati 3. Priključite crvenu žicu na slobodan terminal na bateriji 4. Vratite sedište i pričvrstite ga šrafom

PUNJENJE BATERIJE

- Prilikom punjenja motor mora biti isključen
- Ne smete prepuniti bateriju i ostaviti na punjaču duže od 8 sati
- Kada vozilo počne da se kreće sporije, dopunite bateriju
- Priključite punjač u adekvatan ulaz za punjenje koji se nalazi ispod sedišta a iznad pedale gasa. Priključite punjač u izvor napajanja. Baterija će početi da se puni.

BEZBEDNO KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE VOZILA

- Odgovornost roditelja ili druge odrasle osobe je da proveri delove vozila pre korišćenja
- Proverite ispravnost baterije, punjača, kabla, točkova i dr.
- Vozilo se ne sme koristiti dok se ne otkloni neispravnost bilo kog dela
- Proverite da nije slučajno oštećen neki plastičan deo vozila kako ne bi došlo do povređivanja deteta
- Vozilo ne ostavljajte napolju kako ne bi došlo u direktni kontakt sa vodom ili vlagom
- Vozilo ne smete izlagati visokoj temperaturi
- Dopunite baterije nakon svake upotrebe
- Isključivo odrasle osobe smeju puniti baterije
- Kada ne koristite vozilo, obavezno jednom u toku tri meseca dopunite bateriju
- Ne koristite vodu ili sapun za pranje vozila
- Ne koristite vozilo po kiši ili snegu, jer će voda oštetiti motor i elektronske komponente
- Za čišćenje vozila koristite suvu krupu, nikako abrazivna sredstva ili vosak za automobile
- Ne koristite vozilo po pesku ili šljunku, jer ćete oštetiti motor i električni sistem
- **Kada se vozilo ne koristi, obavezno mora biti isključeno. Dakle, isključite vozilo i otkačite bateriju!**

UVODNIK I DISTRIBUTER:

Business Solution Plus doo Niš
Prijezdina 16, Niš
Tel: 063-277-596
e-mail: podrska@shoppy.rs
www.shappy.rs



Deklaracija:

Proizvod: Motor na akumulator
Model: Delfino Safari
Šifra: DEL-SAFARI
Količina: 1 kom
Zemlja porekla: Turska