

UPOZORENJE!

- 1.Ova igračka može imati potencijalno oštre ivice, oštre vrhove ili male delove/djelove pre sklapanja, zato je potrebno da je sastavljaju odrasle osobe.
- 2.Koristite ovo vozilo pravilno uz nadzor odraslih, u suprotnom može doći do povreda Vas ili trećih lica.
- 3.Strogo je zabranjeno voziti ili igrati se na javnim ulicama, putevima, nizbrdicama, u blizini bazena ili drugim opasnim mestima zbog rizika od nezgoda i utapanja.
- 4.Tokom korišćenja mogu otpasti delovi/djelovi, zato proizvod nije pogodan za decu/djecu mlađu od 36 meseci/mjeseci.
- 5.Proizvod je namenjen deci/djeci uzrasta od 37 do 96 meseci/mjeseci. Pre upotrebe koristiti zaštitnu opremu, kao što su kaciga, štitnici za ruke i kolena/koljena itd.
- 6.Vozilo ne sme/ne smije biti preopterećeno. Maksimalna nosivost je 30 kg.
- 7.Punjač, bateriju, kablove, utikač i ostale delove/djelove treba redovno proveravati. U slučaju oštećenja, prekinuti upotrebu dok se ne izvrši popravka. Držati dalje od vatre.
- 8.Pažljivo pročitati uputstvo pre/prije upotrebe. Ovo je veoma važno i treba ga sačuvati za buduću upotrebu.
- 9.Kod daljinskog upravljača, baterije moraju biti postavljene sa pravilnim polaritetom.

MERE/MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- 1.Ne koristiti u opasnim zonama kao što su ulice, putevi i nizbrdice.
- 2.Voziti na ravnim površinama. Ne koristiti na glatkim površinama (npr. mermer, pločice).
- 3.Proizvod je namenjen za jednu osobu. Ne preopterećivati. **Maksimalna težina deteta/djeteta je 30 kg.**
- 4.Deca/djeca moraju voziti uz nadzor odraslih. Staratelj ne sme napuštati dete/djete.
- 5.Zabranjene su modifikacije vozila ili dodavanje dodatnih uređaja.
- 6.Ne koristiti u vodi. Ne sipati vodu ili druge tečnosti u vozilo.
- 7.Vozilo ne sme biti blokirano tokom vožnje kako ne bi došlo do oštećenja. Ako dođe do blokade, odmah otpustiti pedal, ukloniti prepreku i zatim nastaviti vožnju.
- 8.Kada se brzina smanji, potrebno je napuniti bateriju na vreme/vrijeme. Preduga vožnja može skratiti vek trajanja baterije.
- 9.Kada se ne koristi, isključiti napajanje. Takođe, isključiti konektor baterije. Ne koristiti po kiši.
- 10.Vozilo je izrađeno od PP materijala, koji je netoksičan, bez radioaktivnosti i bezbedan/bezbjedan za upotrebu.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU

Model:

Primena: deca/djeca uzrasta od 37 do 96 meseci.

Standardi: GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014

GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014 GB 19865-2005





1. Na zadnje osovine nabacite točkove



2. Dotegnite šrafove na zadnjoj osovini



3. Nabacite poklopce na točkove



4. Na prednje osovine nabacite podloške



5. Na prednje osovine nabacite točkove



6. Dotegnite šrafove na prednjoj osovini



7. Nabacite poklopce na prednje točkove



8. Povežite napajanje na volanu



9. Nabacite volan na osovinu



10. Ubacite šraf i ušrafite volan



11. Povežite kabl za napajanje na bateriju



12. Namontirajte sedište/sjedište



13. Ušrafite sedište/sjedište



14. Nabacite sedište/sjedište na vozilo



15. Ubacite nosač u rupe na zadnjem delu vozila



16. Ušrafite sedište/sjedište



17. Povežite napajanje zadnjeg rol bara



18. Nabacite zadnji rol bar



19. Povežite napajanje šoferšajbne



20. Nabacite šoferšajbnu



21. Namontirajte retrovizore



22. Namontirajte retrovizore na telo/tijelo



23. Ušrafite šrafove



24. Montaža je završena