

	KARAKTERISTIKE VOZILA • Uzrast deteta/djeteta: od 3 do 8 godina • 4 Elektromotora • Baterija: 1 x 12V7AH • Punjač: ulaz AC 220V, izlaz DC 12V • Dimenzije vozila: 131 x 84 x 88 cm • Dimenzije pakovanja: 127 x 68 x 45 cm • Težina: 26,6 kg bruto 22,7 kg neto • Težina korisnika: maksimalno 25 kg	DIJELOVI VOZILA • Telo/Tijelo vozila - 1 kom • Točkovi – 4 kom • Zaštitna kapa - 4 kom • Par bočnih zaštitnih šipki • Zadnja zaštitna šipka – 1 kom • Šoferšajbna – 1 kom • Plastika gepeka – 1 kom • Retrovizori – 2 kom • Imitacija svetla – 2 kom • Sedište/Sjedište – 1 kom • Volan – 1 kom • Punjač – 1 kom • Daljinski upravljač – 1 kom
---	--	---

O VAŠEM NOVOM VOZILU

Ovo vozilo na akumulator će pružiti vašem detetu/djetetu kilometre udobne vožnje i uživanja. Zbog vaše, kao i bezbednosti vašeg deteta/djeteta, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja, kao i da sačuvate uputstvo zbog eventualnih informacija koje će vam biti potrebne u budućnosti.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU I PREVENCIJU OD MOGUĆIH POVREDA • Dete/Djete mora da bude u prisustvu odraslih osoba u bezbednom/bezbjednom ambijentu prilikom vožnje. Uvek morate da imate dete/djete u vidokrugu kada koristi vozilo! Nikada ne ostavljajte dete/djete bez nadzora odrasle osobe kada koristi vozilo. • Nikada ne koristite vozilo na javnom putu, blizu drugih motornih vozila, na neravnoj i travnatoj površini, blizu stepenica, bazena ili drugih vodenih površina, na uzbrdicama, nizbrdicama i na neravninama. • Nikada ne koristite vozilo u mraku. Dete/Djete može da doživi sudar i da se povredi! Dete/Djete sme/ smije da vozi samo na dnevnom svjetlu/svjetlu ili na površini koja je dobro osvetljena. • Zabranjeno je da koristite punjač ili baterije koje nisu adekvatne! Takođe ne smete/smijete dodavati druge elektronske komponente! • Dete/ Djete uvek mora biti u sedištu/sjedištu i vezano sigurnosnim pojasom (za one modele koji imaju pojas) prilikom korišćenja vozila. • Nemojte dozvoliti drugoj deci/djeca da dodiruju točkove ili da budu blizu vozila kada je u pokretu. • Vozilo koristite isključivo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini. • Ovo vozilo nema kočnice! Nemojte koristiti vozilo na uzbrdicama i nizbrdicama. • Dete/Djete uvek mora da ima obuču kada koristi vozilo. • Periodično proverite/proverite točkove i kontakte na vozilu. • Nije pogodno za decu/djecu mlađu od 36 meseci	VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJI I ELEKTRONICI • Samo odrasla osoba sme/smije rukovati punjačem i puniti baterije. • Koristite samo originalne baterije koje su namenjene za ovu vrstu vozila. • Baterije koje nisu predviđene za punjenje ne smete/smijete koristiti. • Nemojte mešati nove i istrošene baterije. Nemojte koristiti različite tipove baterija. • Kada priključujete baterije posebno obratite pažnju na polaritet, jer može doći do kratkog spoja i oštećenja elektronike. • Kada ne koristite vozilo duže vreme, preporuka je da otkočite i izvadite baterije iz vozila. • Potrošene baterije obavezno izvadite iz vozila i reciklirajte. Pažljivo rukujte sa baterijama. • Nikada nemojte da kratko spojite izlaze na bateriji. • Za punjenje baterija koristite isključivo originalni punjač. • Baterije, punjač i elektronika vozila nikako ne sme/smije doći u kontakt sa vlagom ili vodom.
---	---



VEOMA VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE – OBAVEZNO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE ISTIH

- Pre korišćenja i montiranja obavezno pročitate uputstvo i pridržavajte se istog.
- Isključivo odrasla osoba vrši montažu vozila i punjenje baterije. Nakon punjenja obavezno isključite punjač.
- Prilikom montaže ne zatežite previše matice na točkovima da se elektromotor ne bi preopteretio.
- Vozilo ima sitne delove/dijelove koje mala deca/djeca mogu odlomiti i progutati, ne ostavljajte decu/djecu bez nadzora.
- Prilikom vožnje dete/djete mora biti pod nadzorom odrasle osobe, mora sedeti u sedištu/sjedištu i mora biti vezano pojasom (za modele gde postoji pojas).
- Obavezno koristite originalni punjač i bateriju koji ste dobili uz vozilo. Ne koristite baterije koje nisu adekvatne.
- Uvek zaustavite vozilo kada menjate brzinu ili smer kretanja kako se dete/dijete ne bi povredilo i kako ne bi oštetili vozilo.
- Voda i vlaga mogu da oštete elektroniku, baterije i punjač, ne izlažite vozilo vodi i vlažnim uslovima.
- Vozilo se koristi samo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini.
- Zabranjeno koristiti vozilo na ulici, trotoarima, blizu stepenica i bazena, na neravninama, uzbrdicama, nizbrdicama i drugim opasnim mestima/mjestima.
- Vozilo je zabranjeno prati i kvasiti zbog prisustva elektronike, održava se isključivo čistom suvom krpom.
- Ne izlažite vozilo visokim i niskim temperaturama, možete ga trajno oštetiti.
- Proizvod nije namenjen za profesionalnu upotrebu i iznajmljivanje!

UPUTSTVO ZA MONTAŽU VOZILA (MONTAŽU RADITE NAVEDENIM REDOSLEDOM)

1 MONTAŽA PREGRADE

Redosled montaže: 1. Odšrafite šrafove pored vrata (2 šrafa) 2. Umetnite pregradu u predviđeno ležište. 3. Zašrafite šrafove

2-3 MONTAŽA GEPEKA

Redosled montaže: 1. Skinite po dva šrafa sa jedne i sa druge strane zadnjeg dela vozila 2. Umetnite gepek u ležište i pritisnite sa zadnje strane da klikne 3. Poravnajte šrafove sa rupicama i pritegnite šrafove

4-5 MONTAŽA ZADNJE OSOVINE

Redosled montaže: 1. Okrenite vozilo napokao i skinite zadnju osovinu sa držača 2. Odšrafite oba držača zadnje osovine i amortizera (po 4 šrafa) 3. Ubacite osovinu, vratite i ušrafite držače osovine i amortizera

6-7 MONTAŽA PREDNJE OSOVINE

Redosled montaže: 1. Skinite šraf i maticu sa kraka osovine kako biste mogli da okrenete osovinu 2. Zarotirajte krake osovine za 180 stepeni (trebaju da budu okrenuti ka spolja) 3. Provucite dršku volana kroz rupu na osovini i postavite podlošku i osigurač 4. Zašrafite nazad šraf i maticu koje ste skinuli

8-9 MONTAŽA ELEKTROMOTORA

Redosled montaže: 1. Uparite elektromotore sa oznakama na vozilu (A B C D) 2. Provucite elektromotore kroz osovinu i kroz odgovarajuće ležište (rupu) 3. Povežite elektromotore na napajanje pomoću konektora

10 MONTAŽA TOČKOVA

Redosled montaže: 1. Namontirajte točkove tako da izbočine na točkovima upadnu u ležište na elektromotoru 2. Postavite podloške i pritegnite šrafove (šrafovi ne smeju biti pretegnuti) 3. Postavite zaštitne kapice

SINHRONIZACIJA I KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Redosled: 1. Postavite baterije od 1.5V (AAA) u daljinski upravljač. 2. U zavisnosti od modela postoje dva načina sinhronizacije (A i B): A. Kada upalite auto daljinski se automatski sinhronizuje B. Ugasite auto – Na daljinskom pritisnete istovremeno dugmad za napred/naprijed i nazad i držite pritisnuto (lampica treperi) – Upalite auto – Kada lampica na daljinskom prestane da treperi auto je sinhronizovan 3. Na daljinskom upravljaču se nalaze tasteri za upravljanje, kontrolu brzine i taster za zaustavljanje vozila. 4. Prilikom upravljanja na daljinu papučica u vozilu za kretanje nije aktivna 5. Na daljinskom postoji dugme za parkiranje auta, kada je aktivirana sve kontrole na autu su blokirane dok se dugme ponovo ne pritisne.

PUNJENJE BATERIJE • Isključivo odrasla osoba sme/smije puniti bateriju vozila. Prilikom punjenja vozilo mora biti isključeno i dete/dijete ne sme biti na vozilu ili u blizini. • Kada vozilo počne da se kreće spojite obavezno dopunite bateriju. Nemojte dozvoliti da se baterija skoro isprazni. • Priključite punjač u ulaz za punjenje pored sedišta/sjedišta. Priključite punjač u izvor napajanja. Baterija će početi da se puni. • Baterija se puni od 9 – 10 sati. • Nikada ne ostavljajte vozilo na punjaču bez nadzora. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz vozila i iz utičnice. • Bateriju obavezno dopunite jednom u mesec/mjesec dana. Kada se vozilo duže vremena ne koristi obavezno otkočiti bateriju iz strujnog kola. • Kada se vozilo ne koristi, obavezno mora biti isključeno.	REDOVNO ODRŽAVANJE VOZILA • Odgovornost roditelja ili druge odrasle osobe je da proveriti/proveri ispravnost vozila i svih njegovih delova/djelova pre svakog korišćenja. • Proverite/proverite ispravnost baterije, punjača, kabla, točkova, prekidača i dr. • Pogledajte da nije oštećen, polomljen ili otpao neki deo/dio vozila da ne bi došlo do povređivanja deteta/djeteta. • Vozilo se ne sme/smije koristiti dok se ne otkloni neispravnost bilo kog dela. • Vozilo ne ostavljajte napolju kako ne bi došlo u direktan kontakt sa vodom ili vlagom. • Vozilo ne smete/smijete izlagati visokoj i niskoj temperaturi. • Ne koristite vodu, sapun ili druga sredstva za pranje, za održavanje koristite samo suhu krpu. • Ne koristite vozilo po kiši ili snegu/snijegu, jer voda i vlaga mogu oštetiti elektro motor i druge elektronske komponente. • Ne koristite vozilo po pesku, blatu ili šljunku jer možete oštetiti elektronske komponente vozila.
--	--