

 <p>KARAKTERISTIKE VOZILA</p> <ul style="list-style-type: none"> Uzrast deteta/djeteta: od 37 meseci/mjeseci 1 Elektromotor Baterija: 1 x 6V4AH Punjač: ulaz AC 220V, izlaz DC 6V Dimenzije vozila: 88 x 47 x 43cm Dimenzije pakovanja: 85 x 26 x 46cm Težina: 10 kg bruto, 8,7 kg neto Težina korisnika: maksimalno 30 kg 	<p>DELOVI/DIJELOVI VOZILA</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo/Tijelo vozila - 1 kom Prednji točkovi - 2 kom Zadnji točkovi - 2 kom Zaštitna kapa - 4 kom F10 podloške - 8 kom Osigurači točka - 4 kom 	<ul style="list-style-type: none"> Retrovizori - 2 kom Šoferšajbna - 1 kom Sedište/Sjedište - 1 kom Volan - 1 kom Punjač - 1 kom Daljinski upravljač - 1 kom
---	--	--

O VAŠEM NOVOM VOZILU

Ovo vozilo na akumulator će pružiti vašem detetu/djetetu kilometre udobne vožnje i uživanja. Zbog vaše, kao i bezbednosti vašeg deteta/djeteta, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja, kao i da sačuvate uputstvo zbog eventualnih informacija koje će vam biti potrebne u budućnosti.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNNU I PREVENCIJU OD MOGUĆIH POVREDA

- Dete/Djete mora da bude u prisustvu odraslih osoba u bezbednom/bezbjednom ambijentu prilikom vožnje. Uvek morate da imate dete/djete u vidokrugu kada koristi vozilo! Nikada ne ostavljajte dete/djete bez nadzora odrasle osobe kada koristi vozilo.
- Nikada ne koristite vozilo na javnom putu, blizu drugih motornih vozila, na neravnoj i travnatoj površini, blizu stepenica, bazena ili drugih vodenih površina, na uzbrdnicama, nizbrdnicama i na neravninama.
- Nikada ne koristite vozilo u mruku. Dete/Djete može da doživi sudar i da se povredi! Dete/Djete sme/smije da vozi samo na dnevnom svetlu/svetlu ili na površini koja je dobro osvetljena.
- Zabranjeno je da koristite punjač ili baterije koje nisu adekvatne! Takođe ne smete/smijete dodavati druge elektronske komponente!
- Dete/ Djete uvek mora biti u sedištu/sjedištu i vezano sigurnosnim pojasmom (za one modele koji imaju pojasa) prilikom korišćenja vozila.
- Nemojte dozvoliti drugoj deci/djeci da dodiruju točkove ili da budu blizu vozila kada je u pokretu.
- Vozilo koristite isključivo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini.
- Ovo vozilo nema kočnice! Nemojte koristiti vozilo na uzbrdnicama i nizbrdnicama.
- Dete/Djete uvek mora da ima obuću kada koristi vozilo.
- Periodično proverite/provjerite točkove i kontakte na vozilu.
- Nije pogodno za decu/djecu mlađu od 36 meseci**

VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJI I ELEKTRONICI

- Samo odrasla osoba sme/smije rukovati punjačem i puniti baterije.
- Koristite samo originalne baterije koje su namenjene za ovu vrstu vozila.
- Baterije koje nisu predviđene za punjenje ne smete/smijete koristiti.
- Nemojte mešati nove i istrošene baterije. Nemojte koristiti različite tipove baterija.
- Kada priključujete baterije posebno obratite pažnju na polaritet, jer može doći do kratkog spoja i oštećenja elektronike.
- Kada ne koristite vozilo duže vreme, preporuka je da otkačite i izvadite baterije iz vozila.
- Potrošene baterije obavezno izvadite iz vozila i reciklirajte. Pažljivo rukujte sa baterijama.
- Nikada nemojte da kratko spojite izlaze na bateriji.
- Za punjenje baterija koristite isključivo originalni punjač.
- Baterije, punjač i elektronika vozila nikako ne sme/smije doći u kontakt sa vlagom ili vodom.



VEOMA VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE – OBAVEZNO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE ISTIH

- Pre korišćenja i montiranja obavezno pročitate uputstvo i pridržavajte se istog.
- Isključivo odrasla osoba vrši montažu vozila i punjenje baterije. Nakon punjenja obavezno isključite punjač.
- Prilikom montaže ne zatežite previše matice na točkovima da se elektromotor ne bi preoptereto.
- Vozilo ima sitne delove/dijelove koje mala deca/djeca mogu odlomiti i progutati, ne ostavljajte decu/djecu bez nadzora.
- Prilikom vožnje dete/djete mora biti pod nadzorom odrasle osobe, mora sedeti u sedištu/sjedištu i mora biti vezano pojasmom (za modele gde postoji pojasc).
- Obavezno koristite originalni punjač i bateriju koji ste dobili uz vozilo. Ne koristite baterije koje nisu adekvatne.
- Uvek zaustavite vozilo kada menjate brzinu ili smer kretanja kako se dete/djete ne bi povredilo i kako ne bi oštetili vozilo.
- Voda i vlaga mogu da oštete elektroniku, baterije i punjač, ne izlažite vozilo vodi i vlažnim uslovima.
- Vozilo se koristi samo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini.
- Zabranjeno koristiti vozilo na ulici, trotoarima, blizu stepenica i bazena, na neravninama, uzbrdnicama, nizbrdnicama i drugim opasnim mestima/mjestima.
- Vozilo je zabranjeno prati i kvasiti zbog prisustva elektronike, održava se isključivo čistom suvom krpom.
- Ne izlažite vozilo visokim i niskim temperaturama, možete ga trajno oštetiti.
- Proizvod nije namenjen za profesionalnu upotrebu i iznajmljivanje!

UPUTSTVO ZA MONTAŽU VOZILA (MONTAŽU RADITE NAVEDENIM REDOSLEDOM)

1. POVEZIVANJE VOLANA

Redosled montaže: 1. Povežite konektor kod osovine volana sa konektorom na volanu

2. POSTAVLJANJE VOLANA

Redosled montaže: 1. Navucite volan na osovinu dok se ne poravna sa rupa na volanu sa rupom na osovini 2. Postavite volan i provucite šraf M5x40 kroz rupu na donjem delu volana, a sa druge strane postavite zavrtku i zašrafite isti

3. POVEZIVANJE BATERIJE

Redosled montaže: 1. Baterija se nalazi ispod sedišta/sjedišta. 2. Sa crvenog konektora na bateriji skinite zaštitnu kapicu 3. Crna žica je već povezana i nju ne dirajte 4. Crvenu žicu povežite na crveni konektor na bateriji

4 - 5. POSTAVLJANJE SEDIŠTA/SJEDISTA

Redosled montaže: 1. Odvijte šrafove koji drže sedište/sjedište 2. Na zadnjoj strani sedišta/sjedišta se nalaze dva plastična držača koje je potrebno ubaciti u odgovarajuće preze na vozilu 3. Šrafovima koje ste skinuli pričvrstite sedište/sjedište

6. POSTAVLJANJE RETROVIZORA

Redosled montaže: 1. Ubacite retrovizore u predviđene rupe i blago pritisnite dok ne upadnu u ležišta

7. POSTAVLJANJE ŠOFERŠAJBNE

Redosled montaže: 1. Pažljivo postavite šoferšajbnu u ležište na vozilu i blago pritisnite dok ne upadne u ležište

8. MONTIRANJE TOČKOVA

Redosled montaže: 1. Pažljivo okrenite vozilo i postavite isto na ravnu površinu 2. Postavite zadnji pogonski točak na zadnju osovinu, pažljivo na pogonski deo u adekvatno ležište (u njemu se nalazi elektromotor). 3. Zatim obavezno stavite podlošku i postavite i rasirite osigurač, 4. Zadnji, običan točak, kao i prednji točkovi se postavljaju tako što prvo ide podloška, točak, podloška, osigurač koji treba raširiti

9. MONTIRANJE ZAŠTITNIH KAPICA

Redosled montaže: 1. Poravnajte zaštitne kapice sa rupama na točku i blago ih pritisnite dok ne upadnu u ležišta

10. VOZILO JE USPEŠNO NAMONTIRANO

Još jednom proverite da li ste sve ispravno povezali i isprobajte vozilo bez deteta/djeteta. Isprobajte daljinski kontroler.

SINHRONIZACIJA I KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Redosled: 1. Postavite baterije od 1.5V (AAA) u daljinski upravljač, 2. U zavisnosti od modela postoje dva načina sinhronizacije (A i B): A. Kada upalite auto daljinski se automatski sinhronizuje B. Ugasite auto – Na daljinskom pritisnete istovremeno dugmad za napred/naprijed i nazad i držite pritisnuto (lampica treperi) – Upalite auto – Kada lampica na daljinskom prestane da treperi auto je sinhronizovan 3. Na daljinskom upravljaču se nalaze tasteri za upravljanje, kontrolu brzine i taster za zaustavljanje vozila, 4. Prilikom upravljanja na daljinu papučica u vozilu za kretanje nije aktivna 5. Na daljinskom postoji dugme za parkiranje auta, kada je aktivirana sve kontrole na autu su blokirane dok se dugme ponovo ne pritisne.

PUNJENJE BATERIJE

- Isključivo odrasla osoba sme/smije puniti bateriju vozila. Prilikom punjenja vozilo mora biti isključeno i dete/djete ne sme biti na vozilu ili u blizini.
- Kada vozilo počne da se kreće sporije obavezno dopunite bateriju. Ne-mojte dozvoliti da se baterija skroz isprazni.
- Priklučite punjač u ulaz za punjenje pored sedišta/sjedišta. Priklučite punjač u izvor napajanja. Baterija će početi da se puni.
- Baterija se puni od 8 – 12 sati.**
- Nikada ne ostavljajte vozilo na punjaču bez nadzora. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz vozila i iz utičnice.
- Bateriju obavezno dopunite jednom u mesec/mjesec dana. Kada se vozilo duže vremena ne koristi obavezno otkačiti bateriju iz strujnog kola.
- Kada se vozilo ne koristi, obavezno mora biti isključeno.

REDOVNO ODRŽAVANJE VOZILA

- Odgovornost roditelja ili druge odrasle osobe je da proveri/provjeri ispravnost vozila i svih njegovih delova/djelova pre svakog korišćenja.
- Proverite/provjerite ispravnost baterije, punjača, kabla, točkova, prekidača i dr.
- Pogledajte da nije oštećen, polomljen ili otpao neki deo/dio vozila da ne bi došlo do povređivanja deteta/djeteta.
- Vozilo se ne sme/smije koristiti dok se ne otkloni neispravnost bilo kog dela.
- Vozilo ne ostavljajte napolju kako ne bi došlo u direktni kontakt sa vodom ili vlagom.
- Vozilo ne smete/smijete izlagati visokoj i niskoj temperaturi.
- Ne koristite vodu, sapun ili druga sredstva za pranje, za održavanje koristite samo suvu krpnu.
- Ne koristite vozilo po kiši ili snegu/snijegu, jer voda mogu oštetiti elektro motor i druge elektronske komponente.
- Ne koristite vozilo po pesku, blatu ili šljunku jer možete oštetiti elektronske komponente vozila.